

## AL-MANOLAY vakuumløfter



### for håndtering af porøs beton og lignende

**AL-MANOLEY** er den perfekte vakuumløfter til optagning eller lægning af porøse fortovsfliser og kantsten.

Standard med 2 justerbare håndtag og lynkoblere for hurtigskift suge pladen sikrer perfekt positionering af fliser og kantsten.

Når **AL-MANOLEY** er tilsluttet en 220V strømforsyning, sikrer den kraftfulde vakuum turbine en hurtig og pålidelig an sugning (indenfor 0,5 sekund) på selv meget porøse fliser.

- 1) Individuel højdejusterbare håndtag muliggør ergonomisk arbejdsstilling, da håndtagene kan foldes sammen, er transportmålene meget begrænsede
- 2) Med de 2 håndtag er det let at løfte fliser af høje paller
- 3) Pga lynkobling kan sugkop skiftes på få minutter – et bredt udvalg af standard sugekopper leverbar fra lager
- 4) Maksimal belastning op til 140 kg
- 5) Egenvægt kun 18 kg
- 6) Kan løftes med lastmaskine så som rendegraver eller minigraver

#### Tekniske data:

- Løftekapacitet (SWL): 140 kg (afhænger af sugekoppens størrelse)
- Strømspænding 220v
- Omgivende temperatur: +10 - +40°
- Manuel skydeventil for an sug/slip af last
- Sikkerhedsanordninger:
  1. Vakuummeter
  2. Akustisk alarm
- Løfte øje ekskl. beslag: ø35 mm
- Dimensioner (LxBxH):
- Egenvægt ekskl. sugekop: 18 kg

Varenr.	Beskrivelse
100.105	AL-MANOLAY

AL-MANOLAY Sugekopper	Sugekop størrelse mm	Ring størrelse mm	SWL kg	Varenr. sugekop komplet	Varenr. løs ring sliddel
	ø350	20x20	50 kg	320.104	300.003
	ø350	20x20	75 kg	320.100	300.005
	ø440	40x20	100 kg	320.101	300.006
	200x470	20x20	70 kg	320.102	300.015
	300x400	20x20	90 kg	320.103	300.027