

AL-ATOMIC 500 batteridrevet vakuumløfter



AL-ATOMIC 500 batteridrevet vakuumløfter for håndtering af granit, marmor, ikke porøs beton, trin- og stålelementer

AL-ATOMIC 500 er let at anvende:

- Ophæng vakuumløfteren i lastmaskinen i $\varnothing 35$ mm løfteøjjet
- Start den batteridrevne vakuumpumpe på betjeningspanelet
- Brug den manuelle skydeventil for at aktivere vakuum og ansug emnet
- Når tilstrækkeligt vakuumtryk er opbygget – se på vakuummeter, eller når akustisk alarm slukker, kan lasten løftes.

Et lynfæste gør det muligt at skifte sugekop på få minutter. Et bredt sortiment i mange størrelser for forskellige vægte kan leveres fra lager på forespørgsel.

AL-ATOMIC 500 har et sikkerhedssystem med vakuummeter, akustisk alarm og drives af et indbygget batteri, som kan genoplades med den medfølgende batterilader for 220V \rightarrow 12V.

Ekstra tilbehør

- Håndtag og forlænger stykke for 2 mands håndtering
- Fjernbetjent sug/slip
- Diverse sugekopper



Tekniske data:

- Max. løftekapacitet (SWL): 500 kg
- (afhænger af sugekoppens størrelse)
- Batteri: 12v/26Ah
- Batterilader fra 220v \rightarrow 12v
- Vakuumpumpekapacitet: 3,3 m³/time
- Omgivende temperatur: +10 - +40°
- Manuel skydeventil for vakuum ansug/slip af last
- Sikkerhedsanordninger:
 1. Vakuummeter
 2. Akustisk alarm
- Løfteøje ekskl. beslag: $\varnothing 35$ mm
- Dimensioner: 300 x 210 x 240 mm (LxBxH)
Egenvægt: 34 kg uden sugekop

Varenr. Beskrivelse

100.005	AL-ATOMIC 500 batteridrevet vakuumløfter
---------	---

AL-ATOMIC 500 Sugekopper	Sugekop størrelse mm	Ring størrelse mm	SWL kg	Varenr. sugekop komplet	Varenr. løs ring sliddel
	ø200	20x20	70 kg	320.002	300.002
	ø300	20x20	155 kg	320.003	300.003
	ø350	20x20	220 kg	320.005	300.005
	ø440	40x20	300 kg	320.006	300.006
	150x500	20x20	150 kg	320.008	300.008
	200x300	20x20	110 kg	320.011	300.011
	200x400	20x20	170 kg	320.014	300.014
	200x470	20x20	200 kg	320.015	300.015
	200x600	20x20	260 kg	320.017	300.017
	200x700	20x20	310 kg	320.019	300.019
	200x800	20x20	360 kg	320.021	300.021
	300x300	20x20	200 kg	320.026	300.026
	300x400	20x20	275 kg	320.027	300.027
	300x600	20x20	430 kg	320.029	300.029
	400x400	20x20	400 kg	320.033	300.033
	400x500	20x20	490 kg	320.035	300.035
	80x800	kantbånd	100 kg	320.042	300.042
	Kantstens sugeskop, justerbar vinkel 0-90°				
	230x670	20x20	350 kg	320.025	300.025
	Svingsten				
	180x420	20x20	125 kg	320.009	Vulkaniseres direkte på sugeskoppen
AL-ATOMIC 500 Tilbehør	Beskrivelse				Varenr.
	Styrehåndtag inkl. styrestang				330.102
	Forlængerled 600 mm lang				330.103

	Batteri BE12026 Cy 12v 26Ah f Atomic	415.002
	Batterilader 12v 4A f Atomic	415.012