

**AL-LIFT**<sup>®</sup>  
www.al-lift.com

**MOBIVAC**

## FLISELÆGGERENS BEDSTE VEN

PERFEKT TIL PORØSE FLISER, KANTSTEN MM.







**MOBIVAC** er den perfekte vakuumløfter for let porøse fortovsfliser og kantsten på grund af det ekstreme vakuum flow.

**MOBIVAC** muliggør let og præcis håndtering og lægning, men kan også bruges til optagning.

**MOBIVAC** er udstyret med kobling for hurtigskift af sugekop, som er ophængt, så den er 90 grader svingbar for at give en perfekt positionering af fliserne.

**MOBIVAC** drives fra den integrerede benzin-generator, som forsyner den kraftfulde vakuumburbin (-0,30 bar) og sikrer hurtig ansugning (inden for 0,5 sekunder) på selv meget porøse og utætte fliser.

**MOBIVAC** er standard udstyret med store gummihjul. Med vægtstangsprincippet og det store gribehåndtag, gør det muligt for en person, at lægge eller optage fliser, også fra en pallestak.

**MOBIVAC** har integreret benzin-generator, som driver vakuumburbinen, og er således fuldstændig uafhængig af strømforsyning.

**MOBIVAC** kan også drives af 220 volt strøm fra elnettet.

**MOBIVAC** bliver leveret med filterhus og vaskbart teflon filter, der tåler støv og fugt.

Vi lagerfører et stort udvalg af sugekopper mm. til forskellige arbejdsopgaver.

Her er vist et lille udvalg.

#### Tekniske data:

- Løftekapacitet (SWL): 140 kg (afhænger af sugekoppens størrelse)
- Strømspænding 220v
- Omgivende temperatur: +10 - +40°
- Manuel ventil for an sug/slip af last
- Sikkerhedsanordning: Vakuummeter
- Dimensioner (LxBxH): 2300 x 700 x 1300 mm
- Egenvægt ekskl. sugekop: 100 kg

