

FLISELØFTER til kranophæng

Særlig kraftig model til porøse fliser mm.

AL-LIFT
www.al-lift.com

SPUTNIK



SPUTNIK, med sit enorme vakuum flow, er perfekt til håndtering af porøse beton-fliser, -trin stålelementer etc.

SPUTNIK er den perfekte vakuumløfter til optagning eller lægning af porøse fortovsfliser og kantsten.

Stærk rammekonstruktion til ophæng på lastmaskine for anvendelse på byggepladser.

Standard med hurtigskift af sugekop.

SPUTNIK drives af 220 volt kraftfuld vakuumenhed.

Generator er inklusive, men **SPUTNIK** kan også tilsluttes 220 volt strømforsyning.

En hurtig og pålidelig ansugning (indenfor 0,5 sekund) på selv meget porøse fliser.

SPUTNIK bliver nu leveret med vaskbar filter.

Tekniske data:

- Løftekapacitet (SWL): op til 600 kg (afhænger af sugekoppens størrelse og enmets beskaffenhed).
- Strømspænding 220v
- Omgivende temperatur: +10 - +40°
- Manuel skydeventil for an sug/slip af last
- Sikkerhedsanordninger:
- Vakuummeter
- Løfte øje ekskl. beslag: ø35 mm
- Dimensioner lav model (LxBxH): 600 x 700 x 800 mm
- Dimensioner høj model (LxBxH): 650 x 410 x 1120 mm
- Egenvægt ekskl. sugekop: 80 kg
- Vakuumpumpe kapacitet 132 m³/t

Vi lagerfører et stort udvalg af sugekopper mm. til forskellige arbejdsopgaver.

Her er vist et lille udvalg.

