

PROFESSIONEL LÆGNING af tagplader type B5, B6, B7, B9



AL-LIFT
www.al-lift.com

TAGVAC

TAGVAC er et hjælpeudstyr, som er udviklet i tæt samarbejde med et tømrerfirma, til at skåne medarbejdernes skuldre, knæ, fingre og ryg.

Vi har udviklet **TAGVAC** for at imødegå disse belastninger.

Med **TAGVAC** kan man typisk lægge 540 tagplader om dagen, uden at man føler sig belastet. Arbejdsområdet er ofte 5 tagplader på række ad gangen. Typisk tømmer man pallen, inden maskinen skal flyttes igen.

TAGVAC:

- Ca. 70% hurtigere end manuel lægning
- Pallen med tagplader ligger på teleskopliftens pallegaffel, og er således med oppe på taget
- Det fleksible (bøjelige) betjeningshåndtag sikrer ergonomisk korrekt stilling i alle positioner
- Sugeskopperne er monteret i et løst ophængssystem, så de let tilpasser sig tagpladerne. Passer til B6 og B9 tagplader.
- Der medfølger manuel spil til rejsning af maskinens "tårn".

Tekniske data:

- Leveres standard til B6, B9 plader
- Sugeskopper til B5 og B7 kan leveres
- Løftekapacitet (SWL): 40 kg
- Totalhøjde: 3500 mm
- Totalhøjde, transportstilling (sammenklappet) 2000 mm.
- Rækkevidde arm:
- Radius 3000 mm/diameter 6000 mm
- Bredde 1100 mm
- Arbejdsområde: 360°
- Vægt: 325 kg

