

**VAKUUMLØFTER til kranophæng
håndterer Beton, granit, stål mv. med en
vægt op til 1000 kg.**



AL-LIFT
www.al-lift.com

TYPHOON 1000

TYPHOON 1000 er en kranophængt vakuum løfter.

TYPHOON 1000 er meget brugervenlig:

- Tænd vakuumløfterens sikkerhedssystem på betjeningspanelet og start Honda motoren
- Placer sugekoppen på overfladen af emnet der skal løftes
- Brug den manuelle skydeventil til an sug/slip af emnet
- Løft og flyt emnet

TYPHOON 1000 kan lejes hos de fleste udlejningselskaber og entreprenører.

Den store 65m³ vakuumpumpe sikrer, at selv de fleste beton fliser kan håndteres.

Sugekoppen kan skiftes på et øjeblik.

TYPHOON 1000 er helt uden kabler og slanger, da den drives af en Honda benzinmotor med benzintank til adskillige timers drift.

Leveres med praktisk sæt parkeringsbøjler.

Tekniske data:

Robust og kompakt.

- Max løftekapacitet (SWL): 1000 kg
- Løftekapacitet afhænger af sugekop størrelsen.
- Vakuumpumpekapacitet: 65 m³/time
- Manuel skydeventil for vakuum sug/slip
- Vakuummeter
- Vakuum tank i chassiset, for hurtig ansugning.
- Returventil
- Akustisk- og visuel- alarm v/lavt vakuum tryk
- Dimensioner: 600 x 450 x 1000 mm (LxBxH)
- Standard version er drevet af 4,8 HK Honda benzin motor
- Vægt: 125 kg ekskl. sugekop
- Leveres standard med parkerings bøjler

Vi lagerfører et stort udvalg af sugekopper mm. til forskellige arbejdsopgaver.

Her er vist et lille udvalg.

