

AL-DYNAMIC 1000 vakuumløfter



AL-DYNAMIC 1000 håndterer tunge løft på op til 1000 kg

AL-DYNAMIC 1000 vakuumløfter er designet for fortovsfliser og kantsten samt opgaver på byggepladser og laster op til 1000 kg og sikrer hurtig og præcis håndtering af byrder såsom trappetrin, stålplader, altangulve m.v.

Den ophænges med krog, rundsling, kæde eller lignende på gravemaskiner mv. og drives som standard med en 2,8 Hk Honda benzinmotor

AL-DYNAMIC 1000 er let at anvende:

- Start vakuumløfteren på displayet
- Start Honda motoren
- An sug flisen og brug skydeventilen
- Når akustisk og visuel alarm slukker, kan lasten løftes

AL-DYNAMIC 1000 er velegnet til udlejningsvirksomheder og entreprenører - bruger venligheden sikrer let og enkel anvendelse.

Sugekoppen kan skiftes på få minutter. Et stort sortiment af sugekopper i varierende størrelse for forskellige laster kan tilbydes fra lager. Sugekop er ikke inkluderet i prisen. Bredt standardprogram tilbydes.

Ekstra tilbehør

- Fjernbetjent sug/slip
- Sæt parkeringsbøjler
- **AL-MANOKIT** to mands-betjeningssystem

Tekniske data:

- Chassis – robust og kompakt for indsatser på gader og veje
- Max. løftekapacitet (SWL): 1000 kg
- Løftekapacitet afhænger af sugekop størrelsen, der anvendes. Bredt standardprogram tilbydes.
- Vakuumpumpekapacitet: 25 m³/time
- Manuel skydeventil for vakuum an sug/slip af last
- Sikkerhedsanordninger:
 1. Manometer
 2. Sikkerhedsvakuum tryk tank
 3. Trykudligningsventil
 4. Akustisk og visuel alarm v/lavt vakuumtryk
- Dimensioner: 420 x 800 x 1050 mm (LxBxH)
Vægt: 67 kg uden sugekop

Varenr. Beskrivelse

100.010	AL-DYNAMIC 1000 benzin 2.8 Hk Honda benzinmotor mekanisk start
100.011	AL-DYNAMIC 1000 elektrisk 400v – 50 Hz- 3 faser
100.012	AL-DYNAMIC 1000 hydraulik min. 20 max. 80 l/min. ved 75 bar

AL-DYNAMIC 1000 Sugekopper	Sugekop størrelse mm	Ring størrelse mm	SWL kg	Varenr. sugekop komplet	Varenr. løs ring sliddel
	ø200	20x20	70 kg	320.002	300.002
	ø300	20x20	155 kg	320.003	300.003
	ø350	20x20	220 kg	320.005	300.005
	ø440	40x20	300 kg	320.006	300.006
	150x500	20x20	150 kg	320.008	300.008
	200x300	20x20	110 kg	320.011	300.011
	200x400	20x20	170 kg	320.014	300.014
	200x470	20x20	200 kg	320.015	300.015
	200x600	20x20	260 kg	320.017	300.017
	200x700	20x20	310 kg	320.019	300.019
	200x800	20x20	360 kg	320.021	300.021
	300x300	20x20	200 kg	320.026	300.026
	300x400	20x20	275 kg	320.027	300.027
	300x600	20x20	430 kg	320.029	300.029
	300x800	20x20	580 kg	320.031	300.031
	400x400	20x20	400 kg	320.033	300.033
	400x500	20x20	490 kg	320.035	300.035
	400x800	20x20	810 kg	320.037	300.037
	400x800	40x20	690 kg	320.038	300.038
	500x800	40x20	900 kg	320.054	300.054
	80x800	kantbånd	100 kg	320.042	300.042
	Kantstens sugekop, justerbar vinkel 0-90°				
	230x670	20x20	350 kg	320.025	300.025
	Svingsten				
	180x420	20x20	125 kg	320.009	Vulkaniseres direkte på sugekoppen

AL-DYNAMIC 1000 Tilbehør	Beskrivelse	Varenr.
	Adapter til montering af AL- BLAZER 2000 sugekopper på AL-DYNAMIC 1000 - AL-TYPHOON – AL-ATOMIC – AL-BUTLER	330.153
	AL-MANOKIT for AL-TYPHOON 1000/AL-DYNAMIC 1000 • 10 m vakuumslange • To bøjelige styr • Udlæggerhåndtag med lynkopling for sugekopper passende til AL-TYPHOON/AL-DYNAMIC med lukkehane For anvendelse til AL-DYNAMIC 1000 er varenr. 300.106 sæt parkeringsfødder og adapterbeslag nødvendig	330.100
	Parkeringsbøjler inkl. adapter, sæt f AL-DYNAMIC/AL-TYPHOON • Parkeringsfødder, sæt • Adapterbeslag, sæt for fastgørelse til AL-DYNAMIC parkeringsfødder	330.110
	Fjernstyret sug/slip	330.104
	Vand cyklon for udskillelse af vand fra beton	330.152
	Batteri BE12000 Cy 12v 0.8Ah f AL-DYNAMIC/AL-TYPHOON styreboks	415.003
	Batterilader 12v 0.7A f AL-DYNAMIC/AL-TYPHOON	415.013
	Pumpeolie Handel 32, 1 ltr. dunk Pumpeolie Handel 32, 2 ½ ltr. dunk	440.660 440.661
	Vakuumfilterpatron ½" + ¾"	440.604