

AL-BUTLER 200 vakuumløfter



AL-BUTLER batteridrevet vakuumløfter for håndtering af granit, marmor, ikke porøs beton, trin- og stålelementer m.v.

AL-BUTLER 200 er let at anvende:

- Ophæng vakuumløfteren i ø35mm løfteøjlet i lastmaskinen
- Start den batteridrevne vakuumpumpe på betjeningspanelet
- Brug den manuelle skydeventil for at aktivere vakuum og ansug emnet
- Når tilstrækkeligt vakuumtryk er opbygget – se på vakuummeter, eller når akustisk alarm slukker, kan lasten løftes

Et lynfæste gør det muligt at skifte sugekop på få minutter. Et bredt sortiment i mange størrelser for forskellige vægte kan leveres fra lager på forespørgsel.

AL-BUTLER 200 har et sikkerhedssystem med vakuummeter, akustikalarm og drives af et indbygget batteri, som kan genoplades med den medfølgende batterilader for 200v -> 12v.

Sugekoppen kan skiftes på få minutter og et bredt standard udvalg tilbydes fra lager.

Ekstra tilbehør

- Håndtag og forlænger stykke for to mands håndtering
- Fjernbetjent sug/slip af last

Tekniske data:

- Løftekapacitet (SWL): 200 kg (afhænger af sugekoppens størrelse)
- Batteri: 12v/9 Ah
- Batterilader fra 220v -> 12v
- Vakuumpumpekapacitet: 32,5 l/min = 1,95 m³/t
- Max. vakuum: -780 mbar
- Omgivende temperatur: +10 - +40°
- Manuel skydeventil for an sug/slip af last
- Sikkerhedsanordninger:
 1. Vakuummeter
 2. Akustisk alarm
- Løfteøje ekskl. beslag: ø35 mm
- Dimensioner: 300 x 210 x 240 mm (LxBxH)
- Egenvægt: 15 kg ekskl. sugekop

Varenr. Beskrivelse

100.000 AL-BUTLER 200 batteridrevet

100.001 AL-BUTLER 200 batteridrevet

komplet med to sæt håndtag og forlængerstykke

AL-BUTLER Sugekopper	Sugekop størrelse mm	Ring størrelse mm	SWL kg	Varenr. sugekop komplet	Varenr. løs ring sliddel
	ø200	20x20	70 kg	320.002	300.002
	ø300	20x20	155 kg	320.003	300.003
	150x500	20x20	150 kg	320.008	300.008
	200x300	20x20	110 kg	320.011	300.011
	200x400	20x20	170 kg	320.014	300.014
	200x470	20x20	200 kg	320.015	300.015
	300x300	20x20	200 kg	320.026	300.026
	80x800	kantbånd	100 kg	320.042	300.042
	Svingsten				
	180x420	20x20	125 kg	320.009	Vulkaniseres direkte på sugekoppen
AL-BUTLER Tilbehør	Beskrivelse				Varenr.
	Styrehåndtag inkl. styrestang				330.102
	Forlængerled 600 mm lang				330.103
	Batteri BE12009 Cy 12x9Ah f AL-BUTLER				415.001
	Batterilader CB Eco 12v 1.5A f AL-BUTLER				415.011